

Klamka YRS9 - instrukcja programowania



Sposoby otwierania drzwi:

Hasło: Wciśnij klawisz [*] wprowadź hasło i wciśnij klawisz 



Odcisk palca: Zbliż palec do czytnika

Karta: Zbliż kartę do czytnika

Instrukcja programowania klamki:


Wejście w tryb programowania: Wciśnij klawisze [*]  [hasło administratora] 







1. Zmiana hasła administratora (domyślne hasło:123456):

1) Wejdź w tryb programowania: Wciśnij klawisze: [*]  [hasło administratora] 

2) Wciśnij klawisze: [8]  [nowe hasło administratora]  [nowe hasło administratora] 


2. Dodawanie hasła dla użytkownika:


1) Wejdź w tryb programowania: Wciśnij klawisze: [*]  [hasło administratora] 

2) Wciśnij klawisze: [7]  [numer użytkownika]  [numer użytkownika]  [hasło użytkownika] 
[] [hasło użytkownika] 

Uwaga: numer użytkownika musi być dwucyfrowy (01-99)



3. Dodawanie odcisku palca do hasła użytkownika



1) Wejdź w tryb programowania: Wciśnij klawisze: [*]  [hasło administratora] 

2) Wciśnij klawisze: [6]  [hasło użytkownika] [odcisk palca]

Uwaga: przyciskaj palec aż do usłyszenia długiego dźwięku potwierdzającego

4. Usuwanie wszystkich haseł użytkownika i odcisków palca:

1) Wejdź w tryb programowania: Wciśnij klawisze: [*]  [hasło administratora] 

2) Wciśnij klawisze: [1]  [1] 

5. Usuwanie odcisku palca użytkownika:

1) Wejdź w tryb programowania: Wciśnij klawisze: [*]  [hasło administratora] 


2) Wciśnij klawisze: [4]  [hasło użytkownika]  [hasło użytkownika] 

6. Usuwanie hasła użytkownika:

1) Wejdź w tryb programowania: Wciśnij klawisze: [*]  [hasło administratora] 

2) Wciśnij klawisze: [5]  [hasło użytkownika]  [hasło użytkownika] 

7. Stałe otwarcie klamki:

Odblokuj drzwi dowolną metodą, nie naciskaj klamki, następnie wpisz na klawiaturze: **3 7** 

Drzwi mogą być ponownie zablokowane za pomocą odcisku palca lub za pomocą wpisania kodu



8. Dodawanie karty do pamięci klamki:

1) Wejdź w tryb programowania: Wciśnij klawisze: [*]  [hasło administratora] 

2) Wciśnij: [9] [przyłóż kartę]


9. Usuwanie karty z pamięci klamki:

1) Wejdź w tryb programowania: Wciśnij klawisze: [*]  [hasło administratora] 

2) Wciśnij klawisze: [3]  [numer karty] 

10. Zmiana głośności:

1) Wejdź w tryb programowania: Wciśnij klawisze: [*]  [hasło administratora] 

2) Wciśnij klawisze: [2]  i ustaw głośność za pomocą przycisków **1** (zmniejszanie) i **3** (zwiększanie)

11. Zmiana języka (chiński na angielski):

1) Wejdź w tryb programowania: Wciśnij klawisze: [*]  [hasło administratora] 

2) Wciśnij klawisze: [0] 