

Komendy konfiguracyjne urządzeń TTLock

UWAGA

Nie wszystkie poniższe komendy znajdują zastosowanie w posiadanym przez Państwa produkcie TTLock. Jeżeli zamek poinformuje o niepowodzeniu jednej z poniższych operacji, będzie to oznaczać brak wsparcia tej funkcji.

Funkcja	Format Komendy	Uwagi
Zmień zwykłe hasło	*10#Oryginalne Hasło#Nowe Hasło#Nowe Hasło#	
Zmień hasło administratora	*12#Oryginalne Hasło Admina#Nowe Hasło Admina#Nowe Hasło Admina#	
Wyłącz automatyczne blokowanie	*20#Hasło Admina#	Ta komenda nie jest już potrzebna.
Ustaw czas automatycznego blokowania	*21#Hasło Admina#Czas (sekundy)#	Może włączać/wyłączać automatyczne blokowanie.
Włącz czujnik magnetyczny drzwi	*23#Hasło Admina#0/1#	0 – wyłączony, 1 – włączony
Włącz dźwięk	*30#Hasło Admina#0/1#	0 – wyłączony, 1 – włączony
Wyświetlanie hasła	*31#Hasło Admina#0/1#	0 – nie wyświetlaj, 1 – wyświetlaj
Włącz alarm antysabotażowy	*32#Hasło Admina#0/1#	0 – wyłączony, 1 – włączony
Włącz dzwonek	*34#Hasło Admina#0/1#	0 – wyłączony, 1 – włączony
Włącz tryb wakacyjny	*35#Hasło Admina#	Wersja Fanghui
Ustaw czas blokady systemu	*36#Hasło Admina#Czas w Minutach#	
Ustaw maksymalną liczbę blokad	*37#Hasło Admina#Liczba Blokad#	
Ustaw język	*39#Hasło Admina#1/2#	1 – Chiński, 2 – Angielski
Przełącz tryb publiczny / normalny	*41#Hasło Admina#1/2#	1 – Publiczny, 2 – Normalny
Ustaw okres ważności w trybie publicznym	*43#Hasło Admina#Godziny Ważności#	

Funkcja	Format Komendy	Uwagi
Ustaw kierunek otwierania	*46#Hasło Admina#1/2#	1 – lewo, 2 – prawo
Tymczasowa długość hasła w trybie publicznym	*48#Hasło Admina#Min Bajtów#Max Bajtów#	
Utrzymuj podświetlenie	*49#Hasło Admina#0/1#	0 – wyłączone, 1 – włączone
Użyj weryfikacji CPU Card	*50#Hasło Admina#0/1#	1 – aktywne, 0 – wyłączone
Komendy Zigbee Leishi Smart Home	*57#Hasło Admina#Kod Komendy#	Wersja niestandardowa
Kalibracja napięcia baterii	*59#Hasło Admina#1#	
Utrzymuj aplikację na 100%	*59#Hasło Admina#5#	
Zwiększ MAC o 1	*623#Hasło Admina#1#	Aktywne, gdy nie dodano admina
Wyczyść karty	*69#Hasło Admina#	
Wyczyść odciski palców	*70#Hasło Admina#	
Wyczyść hasła	*71#Hasło Admina#	
Usuń proste hasło	*72#Oryginalne Hasło#	Oryginalne hasło: *10# przed zmianą
Wyczyść piloty	*73#Hasło Admina#	
Wyczyść rozpoznawanie twarzy	*79#Hasło Admina#	
Włącz kompensację zegara	*734#Hasło Admina#0/1#	0 – wył., 1 – wł. (domyślnie 0)
Zezwól na aktualizację firmware	*7539#Hasło Admina#	
Dodaj użytkownika	*80#Hasło Admina#	
Dodaj rozpoznawanie twarzy	*81#Hasło Admina#	
Dodaj administratora Bluetooth	*83#Hasło Admina#	
Dodaj użytkownika (inne menu)	*85#Hasło Admina#	

Funkcja	Format Komendy	Uwagi
Dodaj pilot	*86#Hasło Admina#	
Otwórz chwilowo	123#	
Ustaw poziom momentu silnika	*91#Hasło Admina#Poziom#	1–10
Ustaw czas przytrzymania zapadki	*92#Hasło Admina#Czas Sekundy#	2–9 sekund
Ustaw czas powrotu zapadki	*93#Hasło Admina#Turbo Czas#	1–20 sek. (kroki 50 ms)
Rozpocznij konfigurację WiFi	*94#Hasło Admina#1#	
Wyszukaj Bluetooth w menu głosowym	*843#Hasło Admina#	
Wyszukaj Bluetooth w trybie standalone	*835#Hasło Admina#	
Wejść w tryb demo bez admina	24679#	W trybie demo wszystkie odciski działają
Wejść w tryb starzeniowy bez admina	35896#	Tryb otwórz/zamknij
Wejść w tryb starzeniowy bez admina (2)	69835#	Wyjście tylko po zakończeniu cyklu
Obrót wizjera „cat eye”	*562#Hasło Admina#1/2#	1 – przód, 2 – tył
Włącz/wyłącz rozpoznawanie twarzy	*563#Hasło Admina#0/1#	0 – wył., 1 – wł.
Włącz/wyłącz funkcję wizjera	*564#Hasło Admina#0/1#	0 – wył., 1 – wł.
Przełącz metodę zasilania	*735#Hasło Admina#0/1#	0 – bateria AA, 1 – litowa
Przełącz konfigurację DITM	*713#Hasło Admina#0/10/20#	0 – stały prąd; 10 – duży co 1s; 20 – duży co 2s
Skonfiguruj hotspot WiFi LockTest	258#	Hasło: 123456789
Wyszukaj hotspot WiFi LockTest	825#	
Włącz/wyłącz czułość radaru	*737#Hasło Admina#0/1/2/3#	0 – wył., 1 – niski, 2 – średni, 3 – wysoki