

Zamek kodowy z czytnikiem RFID ACM-2000C

- 1 Domyślne hasło otwarcia drzwi:** #8888#
- 2 Domyślne hasło systemowe:** *9999# (wejście do trybu konfiguracji)
- 3 Zmiana hasła otwierania drzwi:** 92#nowe hasło#nowe hasło#
(nowe hasło musi mieć od 4 do 6 znaków)
- 4 Zmiana hasła systemowego:** 0#nowe hasło#nowe hasło#
(nowe hasło musi mieć od 4 do 6 znaków)
- 5 Blokowanie funkcji wpisywania hasła w celu otworzenia drzwi:** 43#
(po uruchomieniu tej opcji wejście jest możliwe tylko za pomocą przypisanej karty RFID)
- 6 Dodawanie karty administratora:** 80#przyłóż kartę
- 7 Dodaj użytkownika za pomocą karty administratora:** przyłóż kartę administratora (zapali się zielone światło), przyłóż nową kartę użytkownika, a potem ponownie przyłóż kartę administratora
- 8 Dodaj użytkowników przez Menu zbiorowo:** 1# przykładaj kolejno nowe karty
(domyślne hasło dla każdej nowo dodanej karty to: 6666)
- 9 Dodaj kartę użytkownika poprzez wpisanie ID** (numeru identyfikacyjnego):
2#przyłóż nową kartę, wpisz numer ID
(0001-9999)(domyślne hasło dla każdej nowo dodanej karty to: 6666)
- 10 Usuwanie kart:** 4#przysuwaj kolejno karty, które chcesz usunąć
- 11 Usuwanie karty za pomocą numeru ID:** 5#numer ID#
- 12 Usuń wszystkie karty:** 90#90#
- 13 Usuń kartę za pomocą karty administratora:** przyłóż kartę administratora dwa razy, potem przyłóż kolejno karty do usunięcia, a na koniec znowu przysuń kartę administratora
- 14 Usuń kartę administratora:** 89#89#
- 15 Ustawienia trybu otwierania:**
 - 40# karta lub hasło,
 - 41# karta i hasło,
 - 42# tylko hasło,
 - 43# tylko karta
- 16 Ustawianie czasu otwarcia drzwi:** 60#wpisz liczbę od 1 do 99#
- 17 Ustawianie hasła wejścia dla użytkownika:** #przyłóż kartę użytkownika, wpisz nowe hasło#nowe hasło# (nowe hasło musi mieć od 4 do 6 znaków)
- 18 Przywracanie ustawień fabrycznych:** Odłącz urządzenie od zasilania i wciskając przycisk z tyłu urządzenia (K14) podłącz urządzenie do zasilania.
Przywracanie ustawień fabrycznych nie powoduje usunięcia przypisanych kart.

Schemat połączeń znajduje się w instrukcji producenta, podłączamy pod zaciski:

- zasilanie: +12V --- GND
- dzwonek: BELL1 --- BELL2
- przekaźnik zwierający obwód zasilania elektrozaczepu: GND --- NO (lub NC dla zwory elektromagnetycznej)