

Instrukcja konfiguracji zamka kodowego MG236B

Wszystkie akcje np. zmiana hasła, zmiana czasu otwarcia zamka itp. muszą odbywać się w trybie programowania

Wejście w tryb programowania:

Wciśnij # potem wpisz 6- cyfrowe hasło administratora. Urządzenie powinno wysłać dwa krótkie sygnały potwierdzające. (Domyślne hasło administratora: 881122)

Urządzenie automatycznie wychodzi z trybu programowania po 20 sekundach bezczynności lub poprzez wciśnięcie #

Zmiana hasła programowania: Wciśnij 0 a potem wpisz nowe hasło dwukrotnie
hasło administratora musi zawierać 6 znaków

Ustawianie trybu otwierania drzwi poprzez:

Kartę lub PIN: Wciśnij 10

Kartę i PIN: Wciśnij 11

Ustawianie czasu otwarcia rygla:

Wciśnij 2 a potem wpisz dwucyfrową wartość określającą liczbę sekund (np. 2 sekundy otwarcia to 02)

Dodawanie kart:

Wciśnij 5, a następnie wpisz 3-cyfrowy numer Identyfikacyjny karty. Następnie przyłóż kartę do urządzenia. Możesz przykładać kolejne karty, a numery identyfikacyjne będą im kolejno przypisywane rosnąco (np. 001, 002, 003, 004)

Wyłączanie i włączanie funkcji możliwości modyfikacji prywatnego hasła PIN:

Wyłączenie: wciśnij 1 2

Włączenie: wciśnij 1 3

Zmiana prywatnego kodu PIN:

Wciśnij # do momentu wydania przez urządzenie dwóch krótkich sygnałów, przyłóż kartę, wpisz stary PIN (domyślny PIN prywatny dla wszystkich użytkowników to: 0000) wpisz nowy PIN wpisz ponownie nowy PIN, zatwierdź wciskając #

Dodawanie publicznego kodu PIN:

Wciśnij 3 a potem wpisz 4-cyfrowy kod PIN

Usuwanie publicznego kodu PIN:

Wciśnij 3 a potem 0000

Ustawienia alarmu:

Włącz alarm poprzez wpisanie: 40

Wyłącz alarm poprzez wpisanie: 41

Dodawanie kart:

Wciśnij 5 a potem wpisz 4-cyfrowy numer karty. Po wydaniu przed urządzenie dwóch sygnałów, przyłóż kartę do urządzenia.

(4- cyfrowy numer karty to numer identyfikacyjny od 0000 do 9999. Każda karta powinna mieć swój indywidualny numer, który nie może być przypisany do innej karty. Kod identyfikacyjny karty jest jednocześnie numerem PIN karty)

Jeśli po wciśnięciu numeru 5 urządzenie wyda 3 krótkie sygnały, oznacza to, że pamięć jest pełna

Jeśli po wciśnięciu 5 i wpisaniu 4-cyfrowego numeru karty urządzenie wyda 3 krótkie

sygnały, oznacza to, że podany numer jest już przypisany do innej karty

Usuwanie kart:

7+wpisz kod karty
7+przyłóż kartę

Ustawianie wykrywania zamknięcia drzwi:

(włączenie tej funkcji oznacza, że urządzenie wyda alarm, kiedy drzwi nie zostaną zamknięte po otwarciu)

Włączenie alarmu: 8+1

Wyłączenie alarmu: 8+0

Przywracanie ustawień fabrycznych:

Wciśnij 9+86 a urządzenie wyda 3 długie sygnały, 3 krótkie.
Ustawienia zostaną zresetowane po 5 sekundach.

Wyjście ze stanu programowania:

Wciśnij #

Wpisywanie kodu PIN przez użytkownika:

Kod PIN powinien być wpisywany w odstępach pomiędzy przyciskanymi numerami nie mniejszych niż 2 sekundy. Jeśli użytkownik wpisze błędny PIN: wciśnij # i wpisz ponownie PIN.

Tryb otwierania za pomocą karty i PIN-u:

Kod PIN powinien być wpisany nie później niż 5 sekund po odczytaniu kart

Schemat elektryczny: