

Klamka kodowa Lanxstar

instrukcja obsługi

zatwierdzenie operacji

*** anulowanie operacji / wyjście z menu**

Przywracanie urządzenia do ustawień fabrycznych:

Wciśnij czerwony przycisk resetujący, znajdujący się pod klapką tylnego szyldu klamki przez około 10 sekund.

Koniecznym krokiem w konfiguracji urządzenia jest ustalenie hasła administratora.

Ustalanie hasła administratora.

Po zresetowaniu urządzenia wciśnij # i wpisz sześciocyfrowe hasło

wciśnij # wpisz hasło ponownie, wciśnij #

Na niebiesko podświetli się pole do przyłożenia palca administratora.

Przyłóż palec poprawnie - zapali się zielona dioda.

Ponownie przyłóż palec poprawnie - zapali się zielona dioda.

Wchodzenie w tryb administratora:

1. Wzbudź klawiaturę dowolnym przyciskiem

2. Wciśnij #

3. Przyłóż palec administratora lub wpisz hasło administratora

1. Dodawanie hasła:

Tryb administratora → 1 → 1 → nowe hasło# → nowe hasło#**

2. Dodawanie palca:

Tryb administratora → 1 → 2 → przyłóż palec wielokrotnie do momentu zapalenia się diody na zielono → powtórz poprzedni krok → #**

3. Usuwanie hasła:

Tryb administratora → 2 → 1 → hasło # → hasło #**

4. Usuwanie palca:

Tryb administratora → 2 → 2 → przyłóż palec wielokrotnie do momentu zapalenia się diody na zielono → #**

5. Zmiana hasła administratora:

Tryb administratora → 4 → 3 → wpisz hasło# → wpisz hasło#***

6. Zmiana palca administratora:

Tryb administratora → 4 → 4 → odciskaj palec administratora do momentu zapalenia się zielonej diody → powtórz poprzedni krok