

Klamka zamek kodowy YJ210F

instrukcja programowania

Fabryczne hasło administratora: 123456

Ustalanie nowego hasła administratora (czynność konieczna):

* # wpisz fabryczne hasło administratora # wpisz nowe hasło #

Dodawanie użytkowników:

* # hasło administratora # 2

wprowadź nowe hasło użytkownika # (hasło użytkownika może mieć od 6 do 10 znaków)

lub

przyłóż palec 3 razy #

lub

zbliz kartę RFID #

Usuwanie użytkownika:

* # hasło administratora # 31 #

przyłóż palec który chcesz usunąć #

lub

wpisz hasło które chcesz usunąć #

lub

przyłóż kartę którą chcesz usunąć #

Usuwanie wszystkich użytkowników:

* # hasło administratora # 32 #

Uruchamianie trybu odblokowywania za pomocą jednej lub dwóch metod identyfikacji

* # hasło administratora # 0

wciśnij 1 # aby ustawić odblokowywanie za pomocą jednej metody (palec lub kod)

wciśnij 2# aby ustawić odblokowywanie za pomocą kombinacji obu metod (palec + kod)