

Bramka Bluetooth - WiFi TTLock SmartLock

Dzięki zastosowaniu bramki internetowej klamki TTlock działają on-line w czasie rzeczywistym.

Administrator zamka otrzymuje możliwość zdalnego usuwania kodów dostępu, tworzenia zdalnie indywidualnych kodów dostępu, podejrzenia stanu baterii w zamku.

Bramka umożliwia również odczytywanie historii otwarć zamka w czasie rzeczywistym. Osoba zarządzająca może otrzymywać powiadomienia push na telefon w momencie, gdy dany użytkownik otworzy wybrane drzwi. W pomieszczeniu konieczny jest stały sygnał internetowy.

Bramka musi znajdować się w zasięgu sieci WiFi i do 12m od zamka, z którym ma się połączyć.

Sposób działania bramki smartLock Wi-Fi

Bramka smartLock Wi-Fi wykorzystując Router internetowy wysyła i odbiera strumień danych TCP/IP z telefonu/ aplikacji (komunikacja zdalna), a następnie przesyła go do innych produktów smartLock.

Dodatkowe funkcje uzyskane dzięki zastosowaniu bramki smartLock:

- Użytkownik otrzymuje informacje dotyczące historii zdarzeń w czasie rzeczywistym. Otrzymuje alerty o otwarciu poprzez Bluetooth, kod, oraz informacje o niewłaściwym użytym kodzie. W aplikacji może sprawdzić również stan baterii zamka.
- Użytkownik może zdalnie usuwać nadane wcześniej kody dostępu
- Użytkownik może wygenerować własny indywidualny kod dostępu

Wymagania dotyczące podłączenia bramki smartLock wi-fi

Bramkę smartLock należy podłączyć do gniazdka zasilania 110 lub 230 V AC.

W pomieszczeniu wymagany jest sygnał sieci Wi-Fi. Bramka musi zostać połączona z siecią Wi-Fi i powinna znajdować się w odległości max 25m od routera sieci Internet.

Bramka może obsługiwać więcej niż jeden zamek ale musi znajdować się max 12 m. od każdego zamka. Prawidłowe działanie bramki jest uzależnione od propagacji fal w pomieszczeniu.


Konfigurowanie bramki z zamkiem odbywa się przez aplikację TTLock. Jedna bramka może zostać połączona tylko z jednym kontem w aplikacji, np. kontem administratora.

Uwaga! Aby skonfigurować bramkę niezbędne będzie posiadanie identyfikatora oraz hasła do sieci Wi-Fi


Dodawanie bramki do lokalnej sieci WiFi

1. Aby połączyć bramkę z siecią WiFi należy podłączyć bramkę do gniazda zasilania 230V
W tym celu należy zastosować adapter gniazd znajdujący się w zestawie.
2. Do pracy bramki wymagana jest sieć WiFi.
3. Następnie należy uruchomić aplikację TTLock, która jest dostępna dla urządzeń z systemem Android w Google Play oraz dla urządzeń z systemem iOS w App Store. Smartfon lub tablet musi być połączony z lokalną siecią WiFi.


4. W aplikacji należy przejść do ustawień.




Następnie wybierz „System Settings”



5. Przejdź do zakładki „Gateway”.



6. Jeśli bramka jest podłączona do gniazda zasilania to można połączyć ją z siecią WiFi. Aby to zrobić, urządzenie, na którym została zainstalowana aplikacja TTLock należy połączyć z lokalną siecią WiFi. Następnie należy przejść do kolejnej strony w aplikacji naciskając ikonę „plus” w prawym górnym rogu.



7. Następnie należy wprowadzić hasło sieci WiFi oraz nazwę bramki.

8:54

← Add Gateway

WiFi Name Abiline1

WiFi Password Enter WiFi password ←

Gateway Name Please name the gateway ←

Next

8:55

← Add Gateway



WiFi Name Abiline1

WiFi Password 12345678

Gateway Name Bramka - piętro pierwsze

Next

9. Następnie należy nacisnąć przycisk „Setting key” na bramce do momentu, aż zielona kontrolka zacznie mrugać.



10. Następnie klikamy „Next”. Bramka zostanie wykryta i połączona z siecią WiFi.




Searching for locks belongs to you. The gateway will connect to the founded locks and manage them.

The gateway added


11. Jeśli w pobliżu znajdują się klamki smartLock, zostaną one automatycznie dodane do zarządzania przez bramkę.

Locks connected to the gateway

 **niebieski pin**
Medium



12. Po poprawnym połączeniu bramki w zakładce „Gateway” powinna być widoczna bramka z wybraną przyłączeniową nazwą. Widoczne są także informacje o ilości zarządzanych przez bramkę klamek oraz czy bramka jest połączona z siecią, czy jest „online”.



Konserwacja

- Bramkę należy czyścić miękką szmatką, bez użycia silnych środków czyszczących
- Należy unikać kontaktu bramki z twardymi przedmiotami, które mogłyby porysować jej powłokę.
- Bramka powinna być utrzymywana w czystości.
- Nie używać wody ani alkoholu do czyszczenia zabrudzeń na powierzchni bramki. Należy używać do tego miękkiej ściereczki