

Klamka zamek kodowy GARDA 610

Instrukcja podłączania do aplikacji Tuya i konfiguracji klawiaturą

Klamka łączy się z systemem Tuya bezpośrednio poprzez WiFi, nie jest potrzebna bramka Zigbee

UWAGA: Przed przystąpieniem do podłączania klamki ustaw przełącznik blokady klamki na jej wewnętrznej części w pozycji zablokowanej (przesuń przełącznik w dół).

Instrukcja parowania klamki z aplikacją TUYA

Wpisz: *#123456# a następnie dowolną cyfrę na klawiaturze.

Na tylnym szyldzie klamki zacznie migać na niebiesko aktywowany moduł Wi-Fi

Po zalogowaniu się do aplikacji TUYA wybierz opcję: dodaj urządzenie, a następnie z zakładki: Aparat i blokada wybierz opcję: Zamek (Wi-Fi)-->potwierdź że dioda na klamce świeci i połącz, wybierając opcję: EZ Mode

Instrukcja kodowania klamki poprzez klawiaturę

Informacje podstawowe:

Przycisk „*” służy do wychodzenia z ustawień menu

Przycisk „#” służy do zatwierdzania

Wejście w menu konfiguracji:

Wpisz: *#123456#

(123456 to domyślny kod administratora - zmień go dla bezpieczeństwa, gdy już zakończysz konfigurację klamki)

Po wejściu w menu możesz wybrać następujące opcje:

- 1: dodawanie administratora i użytkowników
- 2: usuwanie administratorów i użytkowników
- 3: włączanie/wyłączanie trybu swobodnego przejścia
- 4: włączanie/wyłączanie powiadomień dźwiękowych

Dodawanie/zmiana kodów administratorów:

Zaloguj się jako administrator *#hasło administratora#

Naciśnij 1

Wpisz nowe hasło administratora # wpisz ponownie nowe hasło administratora #

Wpisz drugie hasło administratora # wpisz ponownie drugie nowe hasło administratora #

Wpisz trzecie hasło administratora # wpisz ponownie trzecie nowe hasło administratora #

Dodanie użytkowników:

Naciśnij 1

Wpisz hasło dla użytkownika# wpisz ponownie hasło dla użytkownika #

Uwaga: Administratorom przydzielane są kolejno numery identyfikacyjne 1, 2 i 3, a użytkownikom wszystkie pozostałe kolejno.

Hasłem administratora może być nie tylko kod, ale także karta zbliżeniowa lub odcisk palca

Usuwanie administratorów i użytkowników:

Zaloguj się jako administrator

Naciśnij 2

Wpisz numer identyfikacyjny hasła, które chcesz usunąć, a następnie zatwierdź #

Włączanie/wyłączanie trybu swobodnego przejścia:

Zaloguj się jako administrator

Naciśnij 3

Włączanie/wyłączanie powiadomień dźwiękowych:

Zaloguj się jako administrator

Naciśnij 4

RESET klamki do ustawień fabrycznych:

Wciskaj przycisk znajdujący się poniżej slotu na baterie do momentu wydania przez klamkę komunikatu o pomyślnie wykonanym resetie.