

Zamek kodowy GARDA H10

Zamek po podłączeniu zasilania a przed konfiguracją można otworzyć dowolnym 6-cyfrowym kodem dostępu, kartą i odciskiem palca

Pierwszą czynnością jest konieczność ustawienia hasła administratora:

Naciśnij: ***#123456# 1 1**

Wprowadź 6-cyfrowe hasło administratora i naciśnij **#**

Wprowadź ponownie hasło administratora i naciśnij **#**

Hasło administratora zostało ustawione

Logowanie do trybu administratora w celu konfiguracji zamka odbywa się metodami:

***#hasło#**

***#** zbliż kartę administratora

***#** zbliż palec administratora

Ustawianie metod logowania administratora

Zaloguj się jako administrator ***#hasło#**

Naciśnij **1**

Aby dodać/edytować metody logowania administratora:

zbliż palec (4x), zbliż kartę (1x), wpisz 6-cyfrowe hasło i zakończ przyciskiem **#** (2x)

Można dodać maksymalnie łącznie 9 administratorów za pomocą karty, kodu lub odcisku palca.

Każdy administrator po dodaniu ma kolejno przydzielany numer ID (001-009)

Usuwanie administratora:

Zaloguj się jako administrator ***#hasło# 1 2**

Wpisz numer ID administratora, zatwierdź **#**

Dodawanie zamka do aplikacji Tuya

Zaloguj się jako administrator

Naciśnij **1 3 2**

W aplikacji Tuya kliknij: Dodaj / Nadzór wideo / Zamek (WiFi) / Wybierz sieć / EZ Mode

Liczba "5" na panelu zamka będzie migać podczas łączenia.

Po skonfigurowaniu aplikacji gość może zażądać dostępu naciskając **9#** a wówczas w aplikacji Tuya pojawi się jego prośba o zdalne otwarcie drzwi.

Dodanie/edycja użytkownika

Zaloguj się jako administrator

Naciśnij **2** a potem **1**

Dodawanie hasła: wpisz 6-cyfrowe hasło, zatwierdź **#**, wpisz hasło ponownie, zatwierdź **#**

Dodawanie karty: przybliż kartę

Dodawanie palca: przyłóż palec czterokrotnie

Dodawanym użytkownikom będą dodawane kolejno numery identyfikacyjne (ID) (010-099)

Usunięcie użytkownika

Zaloguj się jako administrator

Naciśnij **2 2 1** wprowadź numer **ID** użytkownika i naciśnij **#** (np. 011#) a zostanie on usunięty

Naciśnij **2 2 2** wszyscy użytkownicy zostaną usunięci

Ustawienia systemowe

Zaloguj się jako administrator

Naciśnij **3 1 1** włączony głos

Naciśnij **3 1 2** wyłączony głos

Naciśnij **3 2 1** single lock zamek pracujący dla jednego użytkownika

Naciśnij **3 2 2** complex lock zamek pracujący w zespole użytkowników (włączenie tego trybu sprawia, że w celu odblokowania klamki wymagane jest wpisanie kodu dwóch dowolnych użytkowników)

Naciśnij **3 3 1** język komunikatów chiński

Naciśnij **3 3 2** język komunikatów angielski

Naciśnij **3 4** ustawienia czasu zamka rok/miesiąc/dzień/godzina/minuta np. 202207011230#

Naciśnij **4** **hasło administratora #** przywrócenie konfiguracji fabrycznej